



... entspannt **lesen** -
befreit **arbeiten**

Gebrauchsanweisung

Ihr coosini

coosini ist ein Kissen, das Ihnen eine ideale Unterstützung für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten und Lesen bietet.

Durch das keilförmige Design und die lockere Füllung passt sich Ihr coosini unterschiedlichen Unterlagen oder Ihrer individuellen Körperform ganz einfach an.

Die Ablage kann waagrecht oder senkrecht mit dem Kissen verbunden werden - dadurch ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Kissen

- Aufgenähte Klettbänder
- Tasche hinten

Ablage

- Aufgenähter Umschlag rechts
- Hartfaserplatte mit aufgesetzter Hartfaser-Leiste unten
- Buchseitenhalter (Gummikordel) oben
- Spanngummis, abnehmbar



Lesen

coosini unterstützt das entspannte Lesen in verschiedenen Lesepositionen.

- Im Sitzen - coosini liegt auf den Beinen
- In Rückenlage - coosini liegt auf dem Bauch
- In der Seitenlage - coosini liegt neben Ihnen

Ob in Rücken- oder Seitenlage, auf dem Sofa, im Bett oder im Strandkorb - Bücher und Zeitschriften liegen auf der Ablage und müssen nicht festgehalten werden - das entlastet Arme und Hände.

Die Ablage kann mit den Klettbändern waagrecht oder senkrecht am Kissen fixiert werden.

Für das Lesen von **Büchern** nutzen Sie die Ablage waagrecht auf dem Kissen (Buchseitenhalter oben und Hartfaser-Leiste unten).

Tipp: Bringen Sie das Klettband unter der Ablage auf das Klettband des Kissens und setzen Sie dabei oben an und rollen die Ablage nach unten ab.



Lösen Sie den Buchseitenhalter und spannen Sie beide Buchdeckel unter den Spanngummis ein. Schieben Sie die Spanngummis zur Mitte dicht an den Buchrücken. Die unten aufgesetzte Leiste hält das Buch auf der Ablage.

Gebrauchsanweisung

Tipp: Bei dicken Büchern empfiehlt es sich, zu Beginn die Hälfte der nicht gelesenen Seiten mit dem rechten Spanngummi einzuspannen. Zum Ende des Buches wechseln Sie und spannen die Hälfte der gelesenen Seiten mit dem linken Spanngummi ein.



Die Seiten des Buchs können nun mit dem Buchseitenhalter fixiert werden

- Beide Gummikordeln links oder rechts unten über die Kante der Ablage führen
- Eine Gummikordel links oder rechts hinter den Buchdeckel legen und die andere Gummikordel über die Kante der Ablage führen
- Eine Gummikordel in der Buchmitte nach unten führen und die andere Gummikordel links oder rechts unten über die Kante der Ablage führen



Für das Lesen von **Zeitschriften** nutzen Sie die Ablage waagrecht auf dem Kissen.

Die Spanngummis und der Buchseitenhalter werden nicht verwendet - die unten aufgesetzte Leiste hält die Zeitschrift auf der Ablage.

Arbeiten

coosini eignet sich ausgezeichnet zum befreiten Arbeiten. Völlig losgelöst vom Schreibtisch können Schriftstücke bearbeitet werden. Dank der festen Ablage liegen die Unterlagen sicher auf und in Dokumenten kann daher auch geschrieben werden.

Lösen Sie den Buchseitenhalter und entfernen Sie die Spanngummis von der Ablage.

Für das Arbeiten mit Ringbüchern und Ordnern nutzen Sie die Ablage waagrecht auf dem Kissen (Buchseitenhalter oben und Hartfaser-Leiste unten). Die Leiste hält die Arbeitsstücke auf der Ablage.

Für das Arbeiten mit Schriftstücken und Dokumenten im Hochformat nutzen Sie die Ablage senkrecht auf dem Kissen (Aufgenähter Umschlag unten).

Tipp: Bringen Sie das Klettband unter der Ablage auf das Klettband des Kissens, setzen Sie dabei links an und rollen die Ablage nach rechts.

Dokumente und Unterlagen werden durch den nun unten liegenden Umschlag aufgenommen und auf der Ablage gehalten.

Tipp: Spannen Sie den nicht benötigten Buchseitenhalter hinter der Ablage nach oben links.



Gebrauchsanweisung

Netbook, Notebook & Co.



coosini ermöglicht das befreite Arbeiten mit mobilen Computern. Das Kissen entlastet die Oberschenkel und der Computer liegt in einer nun angenehmen Arbeitshöhe auf der festen Ablage. Die auf der Ablage aufgebraute Aluminiumfolie wirkt wärmeabweisend und verteilt die entstehende Wärme auf die gesamte Fläche der Ablage.

Lösen Sie den Buchseitenhalter und entfernen Sie die Spanngummis von der Ablage.

Für das Arbeiten mit mobilen Computern nutzen Sie die Ablage waagrecht auf dem Kissen (Buchseitenhalter oben und Hartfaser-Leiste unten).

Stellen Sie den Computer auf die Ablage. Je nach Neigung der Ablage unterstützt die aufgesetzte Leiste den Halt des Computers.



iPad, Kindle & Pads

coosini ist die ideale Unterlage für Apple iPad, Amazon Kindle und Pads. Das Kissen entlastet die Oberschenkel und das „Pad“ liegt in einer nun angenehmen Arbeitshöhe auf der festen Ablage. Die senkrechte Befestigung der Ablage erlaubt es, die meist im Hochkant-Format verwendeten Geräte vollständig auf das Kissen abzulegen.

Lösen Sie den Buchseitenhalter und entfernen Sie die Spanngummis von der Ablage.

Für das Arbeiten mit Apple iPad, Amazon Kindle und anderen Pads im Hochformat nutzen Sie die Ablage senkrecht auf dem Kissen (Aufgenähter Umschlag unten).

Tipp: Bringen Sie das Klettband unter der Ablage auf das Klettband des Kissens, setzen Sie dabei links an und rollen die Ablage nach rechts ab.



Apple iPad, Amazon Kindle und andere Pads werden durch den nun unten liegenden Umschlag aufgenommen und auf der Ablage gehalten.

Bitte beachten Sie bei der Arbeit mit mobilen Computern folgende Hinweise

- Machen Sie regelmäßig Pausen, damit sich Ihre Augen erholen können. Pausen beugen zudem einseitigen Körperhaltungen vor
- Nutzen Sie coosini mit aufliegendem Apple iPad, Amazon Kindle oder anderem Pad maximal 4 Stunden
- Lassen Sie coosini nicht unbeaufsichtigt mit aufliegendem Apple iPad, Amazon Kindle oder anderem Pad stehen

Gebrauchsanweisung

Tasche

coosini bietet auf der Rückseite des Kissens eine aufgenähte Tasche für Utensilien aller Art. So können Sie beispielsweise Brille, Stifte oder Ihr Mobiltelefon dort aufbewahren.



Pflege

Das gefüllte Kissen sowie der Überzug der Ablage können als Handwäsche gewaschen werden. Bitte beachten Sie

- Öffnen Sie den Klettverschluss rechts am Überzug der Ablage und entnehmen Sie vorsichtig die Hartfaserplatte
- Kissen und Überzug der Ablage immer getrennt waschen, damit keine anderen Washstücke durch die Klettbänder beschädigt werden.

Nach dem Waschen müssen Kissen und Überzug trocknen. Bitte den Überzug nicht feucht über die Hartfaserplatte beziehen.

Bitte beachten Sie dazu auch die Textilkennzeichnung an Ihrem coosini.



Beispiel

Hinweise

coosini ist als Wort-/Bildmarke eingetragen und geschützt. Für coosini besteht zudem eine Gebrauchsmustereintragung. Beide Eintragungen sind beim Deutschen Patent- und Markenamt erfolgt.

Weiterhin genannte und gezeigte Logos, Bezeichnungen, Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der entsprechenden Firmen und/oder Personen und unterliegen dem Markenrecht.